

ESTAÇÃO TOTAL TOPCON SÉRIE ES

GUIA PRÁTICO – CONFIGURAÇÕES INICIAIS





www.embratop.com.br

Índice

1.	Com	iposição do equipamento	3
2.	Tela	Inicial	4
3.	Con	figurações do instrumento	4
	3.1	Configuração de observação	6
	3.2	Configuração do instrumento	6
	3.3	Configuração de comunicação	7
	3.4	Unidade	7
	3.5	Data e hora	7
4.	Tecl	a Função	8
5.	Con	figuração de EDM	9
6.	Tecl	a Estrela 💌1	0





www.embratop.com.br

1. Composição do equipamento





ES-101/102 e apenas modelos para Baixa Temperatura



- 1 Alça de mão
- 2 Antena Bluetooth
- 3 Compartimento de interface externa (porta USB)
- 4 Marca de altura do instrumento
- 5 Tampa da bateria
- 6 Painel de operações
- 7 Conector serial / Combinações de comunicação e conector de fonte de alimentação (ES-101/102, Baixa Temperatura Modelo: ES-103/105)
- 8 Bolha Circular
- 9 Parafusos de ajuste da bolha circular
- 10 Placa da base
- 11 Calante
- 12 Anel de foco do prumo ótico
- 13 Ocular do prumo ótico
- 14 Tampa de reticulo do prumo ótico (12-14: Não inclui nos instrumentos com prumo laser)
- 15 Unidade da tela
- 16 Lente objetiva (Incluso função ponteiro laser)
- 17 Parafuso de trava da alça
- 18 Compartimento da bolha Tubular
- 19 Trava vertical
- 20 Parafuso de ajuste fino vertical
- 21 Microfone
- 22 Gatilho
- 23 Parafuso de ajuste fino horizontal
- 24 Trava horizontal
- 25 Trava da base
- 26 Parafuso da ocular do telescópio
- 27 Ajuste do foco do telescópio
- 28 Mira
- 29 Marca de centragem do instrumento





www.embratop.com.br

2. Tela Inicial

A primeira tela apresentada ao ligar a estação total Topcon ES mostra ao usuário algumas informações referentes ao equipamento:

-Modelo do equipamento;

- Número de série;
- Versão do software interno;
- Obra atual;
- Data;
- Hora.



Tecla F1 [MEDE] – Acesso às ferramentas de medição e observação;

Tecla F2 [USB] – Acesso às opções de gerenciamento de dados no equipamento (importação e exportação);

Tecla F3 [DADOS] – Acesso ao gerenciamento de dados gravados no equipamento;

Tecla F4 [CONF] – Acesso às configurações iniciais do equipamento.

3. Configurações do instrumento





www.embratop.com.br

Na tela inicial do equipamento, pressione a tecla F4 [CONF] para acessar as opções de configuração. As opções de configuração são listadas em duas telas, como ilustrado abaixo:



Condicao Obs: configuração dos modos de medição de ângulos (horizontal e vertical) e distâncias (horizontal e vertical), correções, compensador e leituras;

Conf Instrum: configurações básicas do instrumento;

Conf Const: configurações para aferição do instrumento (procedimentos realizados apenas em laboratórios autorizados);

Conf Comunic: configurações dos parâmetros de comunicação para transferência de dados via cabo ou Bluetooth;

Unidade: configuração das unidades apresentadas no instrumento;

Tecla Func: configuração das ferramentas associadas às teclas função (F1, F2, F3 e F4) do instrumento;

Alterar senha: configuração de senha de proteção para o instrumento;

Data e hora: configuração de data e hora do instrumento;

Tsshield*: configurações do TsShield do instrumento, caso o mesmo esteja ativo.

Para informações mais detalhadas sobre cada item descritos nas próximas seções deste guia, favor consultar o *Manual de Instruções ES Series*.

*Disponível apenas nas séries ES-100





www.embratop.com.br

3.1 Configuração de observação

Configurações de itens e opções:

Modo dist	Distl* (ES-101/102/103), DistH*	
	(ES-105/107), DistV	
Dist H (modo de exibição da distância horizontal)	Terra, Malha	
Cor Comp (Compensação do ângulo de inclinação)	Sim (H,V), Sim (v), Não	
Cor Colim (Correção de inclinação)	Sim*, Não	
Cor C&R (Correção de curvatura e refração da Terra)	Não, K=0,142, K=0,2*	
Corr niv mar (Correção do nível do mar)	Sim, Nao*	
Mede V (Método de exibição do ângulo vertical)	Zenite*, Horiz, Horiz90°	
Coord.	N-E-Z*, E-N-Z	
Resol Ang (Resolução do ângulo)	1"* / 5"	
ModoFolha	Lig*, Desl	
Ofs ang V	Trav*, Livre	
Incr num est (Incremento de ID da estação)	0 a 99999 (100*)	
V manual	Sim, Nao*	
Ordem intro (Ordem de preenchiumento dos		
dados no momento da gravação dos pontos	PT –CD*, CD - PT	
levantados)		

* Configuração de fábrica

3.2 Configuração do instrumento

Configurações de itens e opções:

Desligar	Nao, 5min, 10min, 15min, 30min*	
Nivel Retic	De 0 a 5 (3*)	
Contraste	0 a 15 (10*)	
Resumo	Lig*, Desl	
ALC EDM	Trav, Livre*	
Tipo Luz Guia	1 (Vermelho e verde piscam simultaneamente)*	
	2 (Vermelho e verde piscam alternadamente)*	

* Configuração de fábrica





3.3 Configuração de comunicação

Configurações de itens e opções:

Sem fio	Sim, Nao*
Baud rate	1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps,
	19200bps, 38400bps
Data bits	7bit, 8bit*
Paridade	Nada*, Impar, Par
Stop bit	1bit*, 2bit
Check sum	Sim, Nao*

* Configuração de fábrica

Configurações ao selecionar "Formato Topcon":

CR, LF	Sim, Nao*
ACK modo	Padrao*, Omitido

Configurações ao selecionar "Formato Sokkia":

VerDist Sim, Nao*

3.4 Unidade

Configurações de itens e opções:

Temp.	°C*, °F
Pres.	hPa, mmHg, inchHg
Ang.	Graus*, grado, rad
Dist	metro*, pes, pol
Pes (só exibido quando pés ou	Pes Int* (1m = 3.280839895)
polegadas é selecionado	Pes US (1m = 3.280833333)
acima)	

* Configuração de fábrica

3.5 Data e hora

Configurações de itens e opções:

Data (Exemplo de entrada)	20 de julho de 2020 (20200720 –
	AAAAMMDD)
Нога	14:35:17 (143517 – HHMMSS)

* Configuração de fábrica





4. Tecla Função

Pode-se atribuir uma ferramenta a cada tecla de função do instrumento de acordo com as condições de medição.

[MEAS] Medição de distâncias		
[111/]	Alternar entre a exibição de ângulos e indicação de	
	distância	
[ZERA]	Ângulo horizontal definido como zero	
[COORD]	Medição de coordenadas	
[D2P]	Distância entre dois pontos	
[LOCAR]	Locação	
[OFFSET]	Medição de deslocamento	
[TOPO]	Para o menu TOPO	
[EDM]	Configuração de EDM	
[IMPOE]	Definir ângulo horizontal	
[COMP]	Exibir erro do ângulo do compensador	
	Modo Menu (medição de coordenadas, medição de offset,	
[MENU]	locação, REM, Resseção, área, locação de linha, locação de	
	arco, projeção do ponto, interseção, vias)	
[ELEV]	Medição de elevação remota	
[INT-RE]	Interseção à ré	
[D/E]	Selecione direita ou esquerda para o ângulo horizontal	
[ZA/%]	Alternar entre ângulo vertical ou inclinação em %	
[FIXA]	Fixa um ângulo horizontal	
[INFO]	Exibir dados da medição final	
[SINAL]	Nível do retorno do sinal	
[AREA]	Cálculo de área	
[PE/M]	Alternar entre pés e metros	
[ALT]	Definir altura do instrumento e do prisma	
[LOC LIN]	Locação de linha	
[LOC ARC]	Locação de arco	
[P-PROJ]	Projeção do ponto	
[PAL]	Ponta a linha	
[INTSCT]	Medição de intersecções	
[POLIG]	Ajuste de poligonal	
[VIAS]	Levantamento de vias	
[SECAO-T]	Levantamento de seção transversal	
[IRRAD]	Medição de pontos irradiados	
[PLUMO-L]	Configuração da intensidade do prumo laser	
	Saída de resultados de medição de distância/ ângulo para	
	um instrumento externo	
	Saída de resultado de medição de ângulo para um	
	instrumento externo	
	Saída de medição de coordenadas para um instrumento	
	externo	
	Nenhuma função definida	

Abaixo as funções que podem ser alocadas nas teclas de função:





www.embratop.com.br

5. Configuração de EDM

As configurações do EDM podem ser realizadas acessando a função EDM, no menu OBS da página inicial do instrumento.







www.embratop.com.br

Configurações de itens e opções:

Modo (distância de medição fina)	Fino "r", Fino AVG (configuração 1 a 9 vezes), Fino
	"s", Rápido "r", Rápido "s", contínuo
Refletor	Prisma, Sem Prisma, Folha
CP (Constante do prisma)	-99 a 99 mm (Prisma selecionado: -30*, "Folha"
	selecionado: 0*)
Pressão do ar	500 para 1400 hPa (1013*) V
ppm (fator de correção atmosférica)	-499 a 499 (0*)

* Configuração de fábrica

6. Tecla Estrela 💌

Pressionando a tecla estrela pode-se acessar o menu onde é possível acessar o menu de medições, ligar o compensador, realizar ajuste do contraste da tela, do retículo do prumo laser e da mira laser e alterar o tipo de refletor.

Ao pressionar a tecla Estrela, será apresentada a tela abaixo:



Refletor PrumLa Niv. Las Trav.ilu	ser : Pr ser :D ser :3 m :La	i <mark>sma</mark> esl ser	E
Prisma	Folha	S-Pris	m





www.embratop.com.br

MiraLaser	Desl
DESL	LIG

Todas as opções apresentadas na tela podem ser alteradas pelas opções nelas contidas, de acordo com a necessidade do usuário e/ou do trabalho a ser realizado.





www.embratop.com.br