

# NÍVEL DIGITAL SÉRIE DL-500

## **GUIA PRÁTICO – DESCARREGAR EQUIPAMENTO**



www.embratop.com.br



### Sumário

1.	• Exportando dados			
1.3	Conectando a um Computador ou a Coletor de Dados	3		
1.2	Saída de Dados	ŀ		





www.embratop.com.br

#### 1. Exportando dados

Conecte o DL-502/503 a um computador ou coletor de dados. Dados gravados podem ser enviados ao computador ou ao coletor de dados.

Comando enviados do computador ou coletor de dados ao DL-502/503 para executar medições, e os resultados são exportados.

#### Importante

• O DL-502/503 aceita comandos apenas no modo status ou no modo menu. Comando recebidos não são executados em nenhum outro modo.

#### 1.1 Conectando a um Computador ou a Coletor de Dados

Use o cabo de comunicação dedicado para conectar o DL-502/503 ao computador ou coletor de dados.



Cabo de comunicação

Computador	Cabo	Notas
	DOC26	Comprimento: 2m
	DOC27	Número PIN e nível de sinal: RS-232C
IBM PC/AT ou	F-4	Conector D-sub:
compatível	F-24	DOC26: 25 pinos (fêmea) DOC27: 9 pinos (fêmea)
Outro computador pessoal	DOC1	Sem conector para anexar ao computador

Ao usar coletor de dados, usar o cabo que acompanha o coletor de dados.

• Pinos associados ao conector de saída de dados

Nº do Pino	Sinal
1	SG (GND)
2	NC (não usado)





www.embratop.com.br

3	SD (TXD)
4	RD (RXD)
5	Fonte de Energia
6	Reservado (não deve ser usado)

#### 1.2 Saída de Dados

O conteúdo do trabalho pode ser exportado para o computador no formato CSV ou SDR2X.

#### Importante

 Dados gravados em um trabalho que nunca foi exportado é indicado com um asterisco (\*).

#### Procedimento



**1.** Use o cabo para conectar o DL-502/503 ao computador ("15.1 Conectando a um Computador ou Coletor de Dados)

**2.** No modo menu, selecione "JOB" e então "Output". O JOB selecionado atualmente e o número de pontos gravados são exibidos.

3. Selecione o JOB que deseja enviar.

4. Selecione o formato de saída dos dados.

Dado é exportado. Quando a exportação do dado é completada, o DL-502/503 retorna ao modo de configuração do JOB.

#### Nota

• Acesso rápido ao JOB

Passo 2: Quando os números dos trabalhos de 1 a 10 são exibidos, pressione
 MENU para saltar para o número 11. Quando o número entre 11 a 20 são exibidos, pressione
 MENU para voltar ao número 1





www.embratop.com.br

- Passo 4: Pressione (MENU) para exibir a tela de configuração das condições de comunicação
- Formato de saída de dados/comandos de operação
  Para maiores detalhes, consulte o manual "DL-502/503 Formato de Saída Explicações de Comando" e consulte o representante local.





www.embratop.com.br