

MAGNET FIELD GNSS

GUIA PRÁTICO – CONFIGURAR PERFIL LONGLINK





www.embratop.com.br

1. Criar Perfil de Configuração LongLink

A tecnologia *LongLink* só pode ser usada nos receptores **Topcon Hiper SR**.







www.embratop.com.br





Prox>>;



www.embratop.com.br

	Radio	Base			\checkmark X
		Conectar a	Receptor	Controladora	
		Tipo	Radio Interno		•
		Modelo	LongLink™		Ŧ
8. Na janela Radio Base, em Tipo selecione Radio Interno, clique em Prox>>;					
				<< Voltar	Prox >>

9. Na janela Rover receptor, selecione o Modelo do Receptor como Hiper SR, certifique que a Antena também esteja como HIper SR.

Configure também a Máscara de Elevação e a Correção Diferencial (o tipo de correção da Base e do Rover devem ser o mesmo).

Rover receptor	\checkmark				
Receptor Externo	Bluetooth				
Modelo Receptor	HiPer SR 🗸				
Número Série					
Máscara Elev.	13 deg				
Cor Diferencial	RTCM 3.x				
Antena	HiPer SR				
🕈 Alt Antena	2.000 m				
Periféricos	<< Voltar Prox >>				

Clique em Prox>>;

10. Na janela Radio Rover, em Tipo selecione Radio Interno, clique em Prox>>;



Receptor

Radio Interno

LongLink

Controladora

Radio Rover

Conectar a

Tipo Modelo









 $\checkmark X$

▼

-

www.embratop.com.br