

## **LASER SCANNER TOPCON GLS-2000** GUIA PRÁTICO – CONFIGURAÇÃO IP DINÂMICO NO ANDROID





www.embratop.com.br

## Configurações

1. Na tela inicial clique em Configurações;

2. Com o scanner ligado, deve-se visualizar a rede GLS-2000\_(número de série);



 Pressione e segure sobre o nome da rede GLS-2000\_(número de série);





www.embratop.com.br

4. Selecione Alterar configuração de rede;

5. Insira a senha;

6. Selecione Mostrar opções avançadas;



NET GLS-2000\_TX0188 Enter password **A** (unchanged) 70 Show password **A** R Show advanced options -Cancel Save  $\overline{a}$ Open Location 0 bbeach Not in range 1 Ellipsis Jetpack 43AB ( More netwo.. 2<sup>(a)</sup> 3<sup>#</sup> 4<sup>/</sup> 5<sup>%</sup> 6<sup>^</sup> 7<sup>&</sup> 8<sup>\*</sup> 9<sup>(</sup> 0<sup>)</sup> 1 wertyuio p 🛛 q asdfghjkl Done Û. zxcvbnm,<sup>!</sup> . ? Û English(U Sym ø 

**ΤΟΡΟΟΝ** 



www.embratop.com.br



Con	GLS-2000_TX0188	eral
	Enter password	1
NET	00TX0188	
(?	Show password	ING
	Show advanced options	-
*	Proxy	
-	None	
R	IP settings	
	Static	()
	DHCP	
	Static	
0	Gateway	
(q)	Cancel Save	
1	2 <sup>®</sup> 3 <sup>#</sup> 4 <sup>7</sup> 5 <sup>%</sup> 6 <sup>^</sup> 7 <sup>&amp;</sup> 8 <sup>*</sup>	9 0
q	wertyuio	p 🕶
a	s d f g h j k l	Next
Ŷ	z x c v b n m , ! .	? 仓
Sym	English(US)	

7. Certifique-se que configuração de IP é DHCP;

8. Clique em **Salvar**.

9. Certifique-se que estão conectado à rede **GLS-2000\_(número de série)**;





Tel: 11 5018-1800

www.embratop.com.br

10. Inicie o aplicativo VNC Viewer;









<b>9</b> 23	98%	3:48 PM
<b>≡</b> A		
	New connection	
	Address	
	192.168.100.1	
	Name	
	GLS-2000_1X0188 Dynamic	
Tap '+' to cr	CANCEL CREATE	stname for
Dyna	amics Dynamic Dynamica	lly >
1	2 <sup>©</sup> 3 <sup>#</sup> 4 <sup>/</sup> 5 <sup>%</sup> 6 <sup>^</sup> 7 <sup>&amp;</sup> 8 <sup>*</sup>	9 <sup>(</sup> 0 <sup>)</sup>
q w	vertyuio	p 🛥
а	s d f g h j k l	Done
रि <sup>°</sup> z	x c v b n m , <sup>!</sup>	? 仓
Sym	English(US)	

12. Insira o IP e o nome da conexão;

13. Clique em Create;

14. Clique em Conect;







15. Clique em **OK** para realizar a conexão.







Tel: 11 5018-1800

www.embratop.com.br