

TOPCON RECEIVER UTILITY

GUIA PRÁTICO – DESCARREGAR GNSS TOPCON E SOKKIA VIA TRU





www.embratop.com.br

1. Instalando Driver

- 1. Conecte o equipamento ligado ao computador via cabo USB;
- 2. Abra o Gerenciador de Dispositivos, o receptor será listado na opção Outros dispositivos:



3. Clique com o botão direito sobre o receptor e clique em Atualizar driver:







4. Selecione a opção Procurar software de driver no computador:

		×
\leftarrow	Atualizar Drivers - GCX2	
	Como deseja pesquisar drivers?	
	→ Pesquisar automaticamente software de driver atualizado O Windows pesquisará seu computador e a Internet em busca do software de driver mais recente para o seu dispositivo, a menos que você desabilite esse recurso nas configurações de instalação do dispositivo.	
	→ P <u>r</u> ocurar software de driver no computador Localizar e instalar software de driver manualmente.	
	Canc	elar
n Pr	ocurar:	~
÷	Atualizar Drivers - GCX2	^
	Procurar drivers em seu computador	
	Procurar drivers neste local:	

5. Clique em Procurar:

		×
←	Atualizar Drivers - GCX2	
	Procurar drivers em seu computador	
	Procurar drivers neste local:	
	C:\Users\embratop	
	☑ Incluir subpastas	
	→ Permitir que eu escolha em uma lista de drivers disponíveis em meu computador	
	Essa lista mostrará os drivers disponíveis compatíveis com o dispositivo e todos os drivers na mesma categoria que o dispositivo.	
	<u>A</u> vançar Cancela	ar





www.embratop.com.br

6. Selecione a pasta Topcon_USB_Driver_v7_13 e clique em OK:



7. Clique em Avançar:

← ∎ Atualizar Drivers - GCX2

Procurar drivers em seu computador

C:\Users\Desktop\Topcon_USB_Driver_v7_13	3	~	<u>P</u> rocurar
⊡ Incluir subpastas			
→ <u>P</u> ermitir que eu escolha em u computador	ma lista de dri	vers disp	oníveis em meu
Essa lista mostrará os drivers disponíve	is compatíveis cor	n o dispositi	vo e todos os drivers n

8. Na janela Segurança do Windows, clique em Instalar:







www.embratop.com.br

Tel: 11 5018-1800

<u>A</u>vançar

Cancelar

 \times

9. Será apresentada a janela abaixo:

		×
\leftarrow	Atualizar Drivers - B1 Receiver	
	O Windows atualizou seus drivers com êxito	
	O Windows terminou de instalar os drivers para este dispositivo:	
	I Receiver	

<u>F</u>echar

2. Conectando o receptor

1. Clique em Device > Connect;

Topcon Receiver Utili	ty						
levice View Help							
Connect F	12	2	-		D		
<u>S</u> etup	Options	Tools	Receiver	Status	File Explorer	Modem Driver	
Application Mode	•						
Exit							





2. Em Conect Using, selecione a opção USB;

	6	
	LISB	~
	Device Name	
	GSX2 <ou9exkinu2w></ou9exkinu2w>	•••
	Connect	
3. Em Opcões, clique no botão	o 🛄 :	
	s)	
	,	
	S,	? _ 🗆 ×
	Connection Parameters	?_ 🗆 ×
	Connection Parameters Connect Using USB	?_□×
	Connection Parameters Connect Using USB Device Name	?_□×
	Connection Parameters Connect Using USB Device Name GSX2 <009EXKIN02W>	?_□×
	Connection Parameters Connect Using USB Device Name GSX2 <009EXKIN02W>	? _ D ×
	Connection Parameters Connect Using USB Device Name GSX2 <009EXKIN02W>	?_□×
	Connect Using USB Device Name GSX2 <009EXKIN02W>	? _ • ×
	Connect Using USB Device Name GSX2 <009EXKIN02W>	?_□×
	Connect Using USB Device Name GSX2 <009EXKIN02W>	?_□×
	Connect Using USB Device Name GSX2 <009EXKIN02W>	? _ • ×
	Connect Using USB Device Name GSX2 <009EXKIN02W>	?_□×
	Connect Using USB Device Name GSX2 <009EXKIN02W>	?_□×
от тит с р 3 сост си стати	Connect Using USB Device Name GSX2 <009EXKIN02W>	? ×
	Connect Using USB Device Name GSX2 <009EXKIN02W>	?_□×





www.embratop.com.br

4. Escolha o receptor que será conectado e clique em OK.

😔 Select Port	? •ĸ _ 🗆 ×
Friendly Name	Physical Name
GSX2 <009EX	\\?\usb#vid_0c9

5. Clique em Connect.

Sconnection Parameters	<u>? _ □ ×</u>
Connect Using	
USB	~
Device Name	
GSX2 <o09exkin02w></o09exkin02w>	
Connect	





- 3. Descarregando os dados
- 1. Clique em File Explorer;

vice Vi	ew Help	_				-		
	S		5	-		Q		
rminal	Information	Options	Tools	Receiver Settings	Status	File Explorer	Modem Driver	

2. Na janela File Explorer, clique na aba Files.

Selecione os arquivos e clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Download;







3. Selecione a pasta de destino e clique em **OK** para descarregar os dados.

Procurar Pasta	×				
Select Folder					
> h Músicas					
> 🍈 Sokkia Digital Levels					
> 🥪 Sokkia GNSS Receivers					
> 📱 Sokkia Total Stations					
> 🐨 Topcon Digital Levels					
> 🧊 Topcon GNSS Receivers					
> 🧧 Topcon Memory Cards	v				
A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					
Criar Nova Pasta OK Cancelar					

4. Aguarde o término da operação;

Downloading	1	? _ 🗆 ×
Copying the file "C:\Users\	"0388_0826	s000" to
Total Progress:		
Elapsed:	00:00:03	
Remaining:	00:00:01	





www.embratop.com.br

4. Apagando os dados do receptor

1. Na janela **File Explorer**, na aba **Files**; selecione os arquivos, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção **Delete**;







www.embratop.com.br