

ESTAÇÃO TOTAL SATLAB SLT2

GUIA PRÁTICO – ÁREA E VOLUME



www.embratop.com.br

Tel: 11 5018-1800

1. Acessar ferramenta Área e Volume

1. Entre em 2 Programa;



2. Pressione a tecla para ir até a segunda página;

3. Pressione F1 – Area/Volume;

| [Program | na] | | 2/3 🗘 |
|----------|-----------|------|-------|
| F1 | Area/Vol | ume | (1) |
| F2 | Altura Re | mota | (2) |
| F3 | COGO | | (3) |
| F4 🕨 | Estrada | | (4) |
| F1 | F2 | F3 | F4 |



2. Calcular Área

 Após realizar a orientação da estação total, pressione F4 – Inicio;

 Será exibida a tela Area/Volume, para realizar a medição dos pontos que farão parte da área, pressione F1 – MEDIR;

Caso deseje buscar na memória do equipamento, pressione F4 - \downarrow duas vezes, em seguida pressione F1 – Lista.

3. Para que a área possa ser calculada, selecione ou meça, pelo menos, 3 pontos. A quantidade de pontos pode ser visualizada em **Pontos**;

| [Area/V | olume] | |
|---------|----------------|-----|
| [*] F1 | Def. Obra | (1) |
| [*] F2 | Def. Estacao | (2) |
| [*] F3 | Def. Orientaca | (3) |
| F4 | Inicio | (4) |
| F1 | F2 F3 | F4 |

| [Area/Volume] | | | | |
|---------------|------|---------|--|--|
| Ponto: | | P62 | | |
| hp: | | 1.500m | | |
| | | | | |
| Pontos: | | 0 | | |
| Area: | | 0.000m2 | | |
| | | | | |
| MEDIR | DIST | GRAVA | | |

| [Area/Volu | ume] | | |
|------------|------|---------|---|
| Ponto: | | P66 | |
| hp: | | 1.500m | |
| | | 2.071m | / |
| Pontos: | | 4 | |
| Area: | | 0.000m2 | |
| | | | |
| MEDIR | EDM | Result | |



Embratop

4. Definidos os pontos, pressione F3 – Result;

Tel: 11 5018-1800

| | [Resultado | Area] | | |
|---|------------|--------|----------|-------|
| | Pontos: | | 4 | |
| | Area: | | 0.382 m2 | |
| S | Area: | | 0.000 ha | |
| S | DTM-V | | 0.000 m3 | |
| | Perimetro | | 2.473m | |
| | | | | |
| | N. Area | Croqui | PROX | + Pts |

5. Será exibida a tela **Resultado Area** com os valores da área correspondente aos pontos medidos ou selecionados.

| [Resultade | o Area] | | |
|------------|--------------------|----------|-------|
| Pontos: | | 4 | |
| Area: | | 0.382 m2 | |
| Area: | | 0.000 ha | |
| DTM-V | | 0.000 m3 | |
| Perimetro | $\mathbf{\Lambda}$ | 2.473m | |
| | <u> </u> | | |
| N. Area | Croqui | PROX | + Pts |

6. Para a visualização gráfica da área calculada, pressione F2 – Croqui;

7. É mostrada a visualização gráfica da área calculada;



| 8. | Para | adicionar | mais | pontos, | pressione | F4 - |
|----|------|-----------|------|---------|-----------|------|
| +P | rts; | | | | | |

| [Resultado | Area] | | |
|------------|--------|----------|--------------|
| Pontos: | | 4 | |
| Area: | | 0.382 m2 | |
| Area: | | 0.000 ha | |
| DTM-V | | 0.000 m3 | |
| Perimetro | | 2.473m | \mathbf{X} |
| | | | <u>`</u> |
| N. Area | Croqui | PROX | + Pts |



| [Resultade | o Area] | | |
|------------|---------|----------|-------|
| Pontos: | | 4 | |
| Area: | | 0.382 m2 | |
| Area: | | 0.000 ha | |
| DTM-V | | 0.000 m3 | |
| Perimetro | / | 2.473m | |
| | | | |
| N. Area | Croqui | PROX | + Pts |

 9. Para realizar o cálculo de uma nova área, pressione F1 – N. Area.



3. Calcular Volume

Após a área ser definida, é necessário selecionar os pontos em BreakL, para acessar a função, pressione F4 - ↓ duas vezes, em seguida pressione F1 - BreakL;

| [Area/Volume] | | | |
|---------------|----|---------|---|
| Ponto: | | P66 | |
| hp: | | 1.500m | |
| | | 2.071m | |
| Pontos: | , | 4 | |
| Area: | | 0.000m2 | |
| BreakL | 3D | | ÷ |



2. Será mostrada a tela BreakL;

3. Pressione **F1 – MEDIR** para medir os pontos que serão utilizados para o cálculo de volume;

Caso deseje buscar na memória do equipamento, pressione F4 - \downarrow duas vezes, em seguida pressione F1 – Lista.







4. Os pontos medidos ou selecionados são mostrados em Pontos; Pontos

Tel: 11 5018-1800

| | [Resultado | Area] | | |
|--------|------------|--------|---------|-------|
| _ | Pontos: | | | 4 |
| t c | Area: | | 0.382 m | 2 |
| - | Area: | | 0.000 h | a |
| | DTM-V | | 0.000 m | 3 |
| K | Perimetro | | 2.473n | n |
| | | | | |
| | N. Area | Croqui | PROX | + Pts |

| [Volume 1 R | esult] | |
|-------------|-------------|-------|
| DTM-GRD: | 0.382 m2 | |
| BrkLn A: | 0.382 m2 | |
| DTM Vol1 | 2.450 m3 | |
| Ex. Ratio | 1000 | |
| DTM Vol2 | -0.000 m3 | |
| | | |
| N. Area | Croqui PROX | + Pts |

5. Pressione Esc para voltar à tela Area/Volume, adicione os pontos da área e pressione F3 – Result.

Na tela de resultados, pressione **F3 – PROX** duas vezes;

6. Os dados do volume são mostrados na tela.

