



SATSURV

CONECTAR O COLETOR DE DADOS AO RECEPTOR



www.embratop.com.br



1. Conectar o coletor ao receptor via Bluetooth

1. Clique em Disp;

2. Clique em Disp;

11:20	SURV Con	≵ ৯ ❤ ∎90% ectar dispositivo
Info do projeto	Config do projeto	Sistema de Coordenadas
Parâmetros	Pontos	Galeria Lev
Export Dado	Import Dado	E-mail
Lista Cod.	Calibração Quadro	+ Mais
<u>\</u>		
Projeto D	බ 🞉 isp Medição	📰 Ferramentas
-	•	•
11:20	SURV Con	≵ ছ ❤ ∎90% ectar dispositivo
Disp	Base	Rover
Disp GNSSDemo	Base	Rover Estático
GNSSDemo	Base Dutros	Rover Estático
GNSSDemo Lisp GNSSDemo	Base Base Outros Erros Info Dispositivo	Rover Estático (+) Mais
GNSSDemo Lisp Trena	Base Base Outros Cutros	Rover Estático (+) Mais
GNSSDemo Lisp Trena	Base Burdense Outros Cutros Info Dispositivo	Rover Estático (+) Mais



www.embratop.com.br



3. Clique em Conectar;

4. Caso seja a primeira conexão, clique em **Procurar dispositivo** para que o programa busque os receptores próximos;

11:21 ⑧ ← Disp	* X ♥ 090%
Des	sconectar
Modo: Versão do Firmware: Validade:	
Método	Bluetooth >
Antena	[TR7 Pro] GNSS Antenna >
	\mathbf{X}
Registro	C Conectar
	• •
11:28 (®) ← Bluetooth Conectado	* 0 98%
status:	
Bluetooth	
Bluetooth	•
Bluetooth	•
Bluetooth	•
Bluetooth	
Bluetooth	urar dispositivo



www.embratop.com.br



5. Clique sobre o número de série do receptor e, em seguida, clique em **Sim**;

6. Na primeira conexão ao equipamento, será exibida a janela de pareamento, clique em **PAREAR** para finalizar a conexão;

11:29 🕲	∦ ∎98%
status:	
Bluetooth	
DESKTOP-CG5BSHE	
7B:45:BA:87:82:80	
52:BC:5E:A2:2E:41	
4667616 Aviso	
Confirma a conexão com o dispositivo"	
3:09.28.D7:57.30	
Nao Sim	
HVR-1531-10009-L	
HVR-1448-26789-L	
Amazfit T-Rex	
HVR-1448-23571-L	>
• •	
11:31 @	∦ ₿98%
11:31	∦ 098%
11:31	* 198%
11:31 ← Bluetooth Conectado status:Pareado * 14667616 * Bluetooth	* 098%
11:31 ● ← Bluetooth Conectado status:Pareado * 14667616 * Bluetooth ■ <	* 098%
11:31 ● ← Bluetooth Conectado status:Pareado * 14667616 * Bluetooth ● DESKTOP-CG5BSHE ● 7B:45:BA:87:82:80 ●	* 198%
11:31 ● ← Bluetooth Conectado status:Pareado * 14667616 * ● Bluetooth ● DESKTOP-CG5BSHE 7B:45:BA:87:82:80 Parear com ?	* 098%
11:31 ● ← Bluetooth Conectado status:Pareado * 14667616 * Bluetooth DESKTOP-CG5BSHE 7B:45:BA:87:82:80 7B:45:BA:87:82:80 Parear com ? Código de pareamento Bluetooth OOOO 4.0	* 098%
11:31 ● ← Bluetooth Conectado status:Pareado * 14667616 * Bluetooth DESKTOP-CG5BSHE 7B:45:BA:87:82:80 Parear com ? Código de pareamento Bluetooth OOOO 40 Permitir o accesso aos seus contatos e s	* 198%
11:31 ♦ Bluetooth Conectado status:Pareado * 14567616 * Bluetooth DESKTOP-CG5BSHE 7B:45:BA:87:82:80 Parear com ? Código de pareamento Bluetooth Código de pareamento Bluetooth OOO 4.0 □ Permitir o accesso aos seus contatos e sensitivation de chamadas 	* 198%
11:31 Image: Constraint of the second o	* 098%
11:31 ♦ Bluetooth Conectado status:Pareado* 14667616* Bluetooth Bluetooth DESKTOP-CG5BSHE 7B:45:BA:87:82:80 Parear com Código de pareamento Bluetooth OOO 40 Permitir o acesso aos seus contatos e sinstórico de chamadas CANCELAR PAR HVR-1531-10009-L HVR-1448-26789-L	* 198%
11:31 Image: Constraint of the second o	* 198%
11:31 ♦ Bluetooth Conectado status:Pareado*14667616* Bluetooth DESKTOP-CG5BSHE 7B:45:BA:87:82:80 Parear com Código de pareamento Bluetooth OOOO 40 Permitir o acesso aos seus contatos e so histórico de chamadas CANCELAR PAR HVR-1531-10009-L HVR-1448-26789-L Amazfit T-Rex HVR-1448-23571-L 	* 198%
11:31 ♦ Bluetooth Conectado status:Pareado* 14667616* Bluetooth DESKTOP-CG5BSHE 7B:45:BA:87:82:80 Parear com ? Código de pareamento Bluetooth OOO 40 Permitir o acesso aos seus contatos e e histórico de chamadas CANCELAR PAR HVR-1531-10009-L HVR-1448-26789-L Amazítt T-Rex HVR-1448-23571-L Q Procurar dispositivo	* 198%
11:31 Image: Status: Pareado * 14667616 * Bluetooth Eluetooth DESKTOP-CG5BSHE 7B:45:BA:87:82:80 Parear com ? Código de pareamento Bluetooth OOOO 4.0 Permitir o accesso aos seus contatos e se histórico de chamadas CANCELAR PAR HVR-1531-10009-L HVR-1448-26789-L Amazfit T-Rex HVR-1448-23571-L Q	* 198%



www.embratop.com.br



11:34	* 098%
1	
Modo Modo Roy	ver
Versão do Firmware	: 2.2.9 TR7 Atualiza
Validade: 2022-07-	19
Tipo	Bluetooth >
Antena	[TR7] GNSS Antenna >
Registro	Desconectar
	• •

7. Finalizada a conexão ao receptor, clique no botão destacado para retornar à tela **GNSS**.





2. Conectar o coletor ao receptor via WiFi

1. Após abrir ou criar um projeto, clique em GNSS;

2. Clique em Disp;





www.embratop.com.br



3. Clique em Tipo;

4. Selecione a opção WiFi;

13:37 ⑧ ← Disp	∦ ∎100%
Desco	nectar
Modo Versão do Firmware: Validade:	1
Тіро	Bluetooth >
Antena	[TR7] GNSS Antenna >
Registro	📿 Conectar
13:38 ← Disp Desco	* ∎100%
Modo	
Versão do Firmware: Validade:	
Тіро	Bluetooth >
Antena	[TR7] GNSS Antenna >
Bluetooth	\checkmark
WiFi	
GNSS Interno	
Demo	



www.embratop.com.br



5. Clique em Conectar;

∦ ∎100% 13:39 🕲 ← Disp Desconectar Modo Versão do Firmware: Validade: Тіро WiFi > [TR7] GNSS Antenna > Antena Uso disp rede Ao usar WiFi para conectar o receptor RTK, use o tráfego do cartão SIM do Registro ◄ 13:40 🕲 ∦ ∎100% 🔶 WIFI Coneção status:wifi habilitada WLAN

6. Clique no botão **WiFi Buscar** para listas as redes próximas ao coletor;





www.embratop.com.br



7. Serão listadas as redes WiFi próximas ao coletor, a rede dos receptores serão identificadas pelo número de série de cada um. Clique sobre o número que deseja conectar;







Q WIFI Buscar



www.embratop.com.br

8. Clique sobre a rede desejada;



9. Clique em Sim para concluir a conexão;

10. O receptor estará conectado ao coletor via WiFi.

13:51 @	≵ ∎100%
← WIFI Coneção	
status:wifi habilitada	
WLAN	
WIFI Salva	
<u> লি 14667616-</u>	
WIFI próximo	
AVISO Confirma a conexão com o dispositivo"	- 1
+1667616"?	
Nao Sim	
Rosangela_EXT	
	>
Q WIFI Buscar	
13:54 ☜ 🕲 * ← Disp	☞ 100%
Modo Modo Base	
Versão do Firmware: 2.2.9 TR7 Atualiza	
Validade: 2022-07-19	
Tipo	WiFi >
Antena [TR7] GNSS Ante	enna >
Use diep rede	
Ao usar WiFi para conectar o receptor RTK, use o tráfego do cartão SIM do	
Ao usar WiFi para conectar o receptor RTK, use o tráfego do cartão SIM do	••
Ao usar WIFi para conectar o receptor RTK, use o trafego do cartão SIM do	nectar



www.embratop.com.br