




## HIPER V

---


**GUIA PRÁTICO – DESCARREGAR HIPER V VIA CARTÃO DE MEMÓRIA**

1. Retire o cartão de memória do equipamento:



2. Insira o cartão de memória no computador;

3. Será exibida a janela com os arquivos brutos gravados no receptor, os arquivos são no formato \*.tps:



4. Copie os arquivos do cartão de memória para o diretório desejado no computador.