



MAGNET CONSTRUCT

GUIA PRÁTICO – FERRAMENTA IMPLANTAR PONTO

1. Clique no logo do **MAGNET** no canto superior esquerdo da tela;




2. Clique em **Implantar**;




3. Clique em **Stake Point**;













4. Clique nos ícones destacados para selecionar o ponto que deseja implantar. Pode-se selecionar o ponto pela **Lista de Pontos** ou pelo **Mapa**;




5. Selecione o ponto que deseja locar;

◀ Select Point: Grid (Y/X/Al...
EMBRATOP 


<input type="radio"/>		AltOrt: 792.204
Y:	7385533.833	X: 332562.815
<hr/>		
<input type="radio"/>	 P29	AltOrt: 789.836
Y:	7385421.183	X: 332574.668
<hr/>		
<input checked="" type="radio"/>	 P30	AltOrt: 790.016
Y:	7385416.546	X: 332589.159
<hr/>		
<input type="radio"/>	 P31	AltOrt: 789.558
Y:	7385414.564	X: 332616.174
<hr/>		
<input type="radio"/>	 P32	AltOrt: 789.737
Y:	7385415.082	X: 332625.167
<hr/>		
<input type="radio"/>	 P33	AltOrt: 789.997
Y:	7385417.003	X: 332636.884
<hr/>		
<input type="radio"/>	 P34	

▲ Nome   


6. O ponto escolhido será mostrado na opção **Ponto**, clique sobre o ícone destacado para iniciar a implantação;




7. Clique no botão destacado para que sejam exibidas as informações de deslocamento entre a posição atual e o ponto a ser locado;




8. Serão mostrados os valores a serem deslocados para se chegar ao ponto de interesse;



8. Ao se aproximar do ponto, a visualização muda para que o posicionamento pode ser realizado o mais próximo de zero em todos os deslocamentos;



9. Caso seja necessário gravar a posição do ponto locado, clique no botão .

