




MAGNET CONSTRUCT

GUIA PRÁTICO – EDITAR OBSERVAÇÕES

1. Clique no logo do **MAGNET** no canto superior esquerdo da tela;



2. Clique em **Raw Meas**;



3. São mostradas as medições realizadas no trabalho, clique sobre a observação que deseja editar;

 Observações
GUIA ET

 **E1L**
 13 de jun. de 2023 16:42:39.000
Norte: 9712.322
Este: 5013.556
AltOrt: 801.697
HI: 1.5200

  **E5L**
 13 de jun. de 2023 16:42:39.000
Tipo: RumAz
HC Ré: 0°00'00"
Az Ré: 268°34'30"
HR: 2.0000

 **E5L**
 13 de jun. de 2023 16:42:39.000
Tipo: HVS
AH: 0°00'00"
VA: 88°34'39"
DI: 83.3423 m
HR: 2.0000



4. Os itens passíveis de edição são:


- Nome
- Nota
- Código
- Altura do Bastão
- Tipo de Prisma


✖
Editar ponto de deixa
✔

Nome
E5L

Nota
<vazio>

Codigos
+

 Altura Bastão
2.0000 m

 Prisma
ATP1 360

Visada ré Azimute
268°34'30"

Observações

Hora Local	13 de jun. de 2023 16...
Erro AH	0°00'00"
Erro HD	0.0000 m
dY	0.0000 m
dX	0.0000 m
dElev	1.5200 m

5. A edição do ponto da estação permite a edição de:

- Nome
- Altura do Instrumento

Editar Ponto Ocupado

Nome
E1L

Nota
<vazio>

Alt Instrumento
1.5200 m

Codigos

Observações

Norte	9712.322
Este	5013.556
AltOrt	801.697

E5L E1L

6. Finalizada a edição da observação, clique no botão destacado para confirmar.

 Editar ponto de deixa 

Nome
E5L

Nota
<vazio>

Codigos 

 Altura Bastão
2.0000 m

 Prisma
ATP1 360

Visada ré Azimute
268°34'30"

Observações

Hora Local	13 de jun. de 2023 16...
Erro AH	0°00'00"
Erro HD	0.0000 m
dY	0.0000 m
dX	0.0000 m
dElev	1.5200 m