




MAGNET CONSTRUCT

GUIA PRÁTICO – IMPORTAR E EXPORTAR ARQUIVOS

1. Acessar menu para Importar e Exportar

1. Clique no logo do **MAGNET** no canto superior esquerdo da tela;




2. Clique em **Trabalhos**;




2. Exportar para Trabalho

1. Clique em **Exportar para Trabalho**;



2. Caso deseje exportar os dados do trabalho atual para um já existente, clique em **Caminho** e indique o trabalho existente;



3. Caso deseje exportar para um novo trabalho, marque a caixa de seleção em **Novo Trabalho** e crie um nome para o mesmo;




4. Clique no ícone destacado para prosseguir;






5. Selecione os dados que deseja exportar e clique no botão destacado para confirmar;



6. Será exibida a mensagem ao lado, caso deseje compartilhar o arquivo, clique em **SHARE**, ou clique em **NO** para finalizar a exportação;




7. Ao abrir o trabalho criado no processo, os dados exportados serão exibidos.



3. Importar de Trabalho


1. Clique em **Importar de Trabalho**;







2. Clique em **Caminho** para selecionar o trabalho que contém os dados para importar no trabalho atual;

3. Selecione o trabalho e clique no ícone destacado para prosseguir;






4. Selecione os dados que deseja importar e clique no botão destacado para confirmar;




5. Clique em **OK** para concluir.




4. Exportar para Arquivo


1. Clique em **Exportar para Arquivo**;




2. Clique em **Type** para definir o formato do arquivo que será exportado;



3. Clique sobre o formato desejado;



4. Em **Nome**, defina o nome do arquivo que será exportado;



Exportar
EMBRATOP4

File

Type
Topcon Text Custom (*.txt; *.csv)

Nome
LISTA DE PONTOS

Diretório
/Android/data/magnet.construct/files/
MAGNET Construct/IEFiles


File Style

Settings


File Distance Units
US Feet e Polegadas

Visible background drawings


5. Em **Diretório**, defina o local onde o arquivo exportado será armazenado;




6. Caso tenha escolhido a exportação de arquivos TXT ou CSV, é possível clicar em **File Style** e definir a ordem e o separador das colunas contidas no arquivo;



7. Clique em **File Distance Units** para definir as unidades de distância do arquivo exportado;



8. Clique no ícone destacado para prosseguir;




Dados EMBRATOP		
<input checked="" type="checkbox"/>	 Pontos	 84
<input type="checkbox"/>	 Linhas	2

<input type="checkbox"/>	1
--------------------------	---

9. Selecione os dados que deseja exportar e clique no botão destacado para confirmar;

10. Será mostrada a imagem ao lado, clique em **NO** para finalizar a operação ou clique em **SHARE** para compartilhar o arquivo gerado.




5. Importar Arquivo


1. Clique em Importação de Arquivo




2. Clique em **Type** para escolher o formato do arquivo que será importado;




3. Clique em **Caminho** para definir o diretório onde se encontra o arquivo a ser importado;




4. Caso esteja importando um arquivo TXT ou CSV, clique em **File Style** e defina a ordem e o separador das colunas do arquivo a ser importado;




5. Clique em **File Distance Units** para definir a unidade de distância dos dados contidos no arquivo a ser importado;



6. Clique sobre o botão destacado para prosseguir;



7. Selecione os dados e clique no botão destacado para confirmar;



8. Será mostrada a mensagem ao lado.

