

TOPCON SCANMASTER

GUIA PRÁTICO – IMPORTANDO ARQUIVOS DO GLS-2000





Tel: 11 5018-1800

www.embratop.com.br

1. Importando arquivos do GLS-2000

As nuvens de pontos geradas no Laser Scanner Topcon **GLS-2000** são importadas no ScanMaster de seu formativo nativo ***.c/r3**, a partir da pasta de dados descarregados do equipamento:

SCN0001	02/08/2016 13:50	Pasta de arquivos	
📄 camcalT.bin	29/07/2016 09:39	Arquivo BIN	1 KB
📄 camcalW.bin	29/07/2016 09:39	Arquivo BIN	1 KB
gls2000.sta	29/07/2016 09:39	Arquivo STA	1 KB

Estrutura de arquivos descarregados do GLS-2000

Na figura acima, a pasta *SCN0001* contém a nuvem de pontos escaneada, os arquivos *camcalT.bin* e *camcalW.bin* contém os parâmetros das câmeras e o arquivo *gls2000.sta* contém as informações de configuração do ponto estacionado.

1. No ScanMaster, clique em File, em seguida em Import;

File		
	New	Ctrl+N
≞	Open	Ctrl+O
R	Close	
F-	Save	Ctrl+S
	Save As	
. *	Save Screenshot	
F	Import	
P	Export	

 Selecione o diretório onde está o arquivo a ser importado. Selecione o arquivo gls2000.sta da pasta selecionada e clique em Abrir;

Mark Import			×
← → × ↑ 📙 « Topcon → Laser GLS-	$1000 \rightarrow \text{Escaneamentos} \rightarrow \text{EMB} \rightarrow \qquad \checkmark$	ලි Pesquisar EMB	,p
Organizar 👻 Nova pasta		8	• 🔳 🕜
💻 Este Computador	Nome	Data de modificaç	Tipo
A360 Drive	SCN0001	02/08/2016 13:50	Pasta de arquivos
Area de Trabalho	camcalT.bin	29/07/2016 09:39	Arquivo BIN
Documentos	CamcalW.bin	29/07/2016 09:39	Arquivo BIN
Devaluate	gls2000.sta	29/07/2016 09:39	Arquivo STA
- Downloads			
imagens			
Músicas			
Vídeos			
ignormal Disco Local (C:)			
SUPORTE (\\SRV-EMB001) (I:)			
LIXAO (\\SRV-EMB001) (L:)	v (>
Nome: gls2000.sta		L.	~
		Abrir	Cancelar





www.embratop.com.br

Tel: 11 5018-1800

3. Selecione os arquivos a serem importados e clique em **Import**;

Certifique-se que a opção '*Import scans as clouds*' esteja desmarcada.

4. Os arquivos importados serão listados no lado esquerdo da tela, na aba *Projet Explorer*, a nuvem de pontos a ser exportada estará no opção **Scan**;

Import Station × Imago Scans Scans SCN0001 Target Scans Naming Duplicate Name Action Rename Scans Import scans as clouds Import Scan Position 01 W0000 - Scan Position 01 - SCN0002 W0002 - Scan Position 01 - SCN0002 W0003 - Scan Position 01 - SCN0002 Scans Target Scans PrismScans Clouds



www.embratop.com.br



Tel: 11 5018-1800